


siroca

サーキュレーター扇風機

SCS-302

取扱説明書

保証書つき



このたびは siroca サーキュレーター扇風機 SCS-302 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

お読みになった後は、お手元に置いて保管してお使いください。

※ この取扱説明書の内容は改善のため、予告なく変更することがあります。

お使いになる前に

安全上のご注意 2

仕様 4

各部のなまえ 5

使いかた

組み立てかた 6

使いかた 8

使い終わったら 9

ご愛用の手引き

お手入れ/保管のしかた ... 10

故障かなと思ったら 11

アフターサービス 12

お客様相談窓口 12

保証書 16



この製品は家庭用です。
業務用にはお使いにならない
ください。

安全上のご注意









必ずお守りください

ここに示した注意事項は、お使いになるかたや他のかたへの危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために重要な内容を記載しています。お使いになる前によくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。


●表示の説明


	警告	取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	注意	取り扱いを誤った場合、障害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。


●図記号の説明


					禁止（してはいけない内容）を示します。
					強制（実行しなくてはならない内容）を示します。


警告


 **分解禁止**
分解、修理や改造を絶対に行わない
発火・感電・けがの原因になります。
修理は、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターにご相談ください。


 **禁止**
子どもだけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない
感電・けがの原因になります。


 **禁止**
本体のすき間、開口部にピンや針金などの金属物を入れない
本体内部に入り、ショート・故障・けがの原因になります。


 **禁止**
以下の場所では使わない
感電・ショート・火災・爆発の原因になります。また、事故・故障の原因になります。
火気の近く、水しぶきのかかるところ、高温多湿になるところ、油や油煙が発生するところ、引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナーなど）の近くなど


 **禁止**
風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しない
不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因になります。

 **禁止**
本体やACアダプターに乗ったり寄りかかったりしない
感電・やけど・けがなどの原因になります。

 **禁止**
指定のACアダプター以外は使用しない
火災・感電・故障の原因になります。

 **水ぬれ禁止**
本体、ACアダプターやリモコンを水につけたり、水をかけたりしない
ショート・感電・故障の原因になります。


 包装用ポリ袋は子どもの手の届かない場所に保管する
誤って顔にかぶったり、首に巻きついたりして窒息し、死亡の原因になります。

 製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する
製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因になります。
<異常・故障例>

- ・ ACアダプターのコードやプラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している
- ・ ACアダプターのコードの一部やプラグがいつもより熱い
- ・ ACアダプターのコードを動かすと通電したりしなかったりする
- ・ 本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする

など

上記のような場合は、すぐに使用を中止し、ACアダプターをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターに点検・修理を依頼してください。

 電池の取り扱いには十分注意する
使いかたを誤ると、発熱や破損、けが・やけど・感電の原因になります。

- ・ 指定以外の電池を使わない
- ・ +と-を逆にして使わない
- ・ 充電、分解、加熱しない
- ・ ショートさせない
- ・ 火の中に入れて、加熱しない
- ・ 水につけたり、ぬらさない
- ・ 子どもの手の届くところに置かない
- ・ 子どもがなめたり飲み込んだりしないように注意する
- ・ 電池から漏れた液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流す
- ・ 長期間使わないときは、電池を取り出す

など

◆ AC アダプターについて ◆



ぬれ手禁止

ぬれた手で AC アダプターの抜き差しをしない
感電・けがの原因になります。



禁止

AC アダプターのコードが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

コードを突っ張った状態で使用しない
コードがショートや断線して火災・感電の原因になります。



禁止

コードをステッplerや釘などで固定しない
コードがショートや断線して火災・感電の原因になります。



禁止

コードをベースなどで踏みつけたままにしない
火災・感電の原因になります。



禁止

AC アダプターを他の機器に使用しない
火災・感電・故障の原因になります。



禁止

コンセントや配線器具の定格を超える使用
方や、交流 100V 以外での使用はしない
たこ足配線などで定格を超えると、発熱・発火・火災・感電・故障の原因になります。



AC アダプターのプラグは根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因になります。



禁止

AC アダプターを破損するようなことはしない
AC アダプターのコードやプラグを以下のような状態で使うと、感電・ショート・火災の原因になります。
傷つける、加工する、無理に曲げる、高温部に近づける、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、挟み込む など



禁止

AC アダプターを子どもになめさせない
子どもが誤ってなめないように注意してください。
感電やけがの原因になります。



AC アダプターのプラグの刃および刃の取りつけ面に付着したほこりは拭き取る
ほこりが付着していると、火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

AC アダプターを抜くときは、コードを持たずに必ずアダプター本体を持って引き抜く
感電やショートによる発火の原因になります。



プラグを抜く

部品の取り付け・取りはずし・お手入れをするときは必ず AC アダプターをコンセントから抜く
感電・けがの原因になります。



プラグを抜く

雷が鳴り出したら運転を停止して、AC アダプターをコンセントから抜く
火災・感電・故障の原因になります。



プラグを抜く

使用時以外は AC アダプターをコンセントから抜く
使用後は必ず AC アダプターをコンセントから抜いてください。外出するときや長期間使わないときは、AC アダプターを抜いていることを確認してください。絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

⚠ 注意

◆ 羽根・ガードについて ◆



禁止

羽根・ガードを取りはずした状態で運転しない
けがの原因になります。



禁止

羽根・ガードを取りはずした状態で高さ調節ボタンを押さない
モーター部が飛び出して、けがの原因になります。



禁止

ガードに髪などを近づけない
巻き込まれて、けがの原因になります。



接触禁止

ガードの中や可動部へ指などを入れない
重大なけがの原因になります。特に子どもには注意してください。



禁止

使用中にガードを持って、上下に風向きを変えない
けが・故障の原因になります。



禁止

ガードにタオルなどをかけない
故障の原因になります。

◆ 使用上の注意事項 ◆



接触禁止

使用後しばらくは、モーター軸に直接触れない
高温のため、やけどの原因になります。



禁止

カーテンなどの障害物の近くや不安定な場所では使わない
転倒して、羽根の破損・けがの原因になります。



禁止

風を長時間、体に直接当てない
健康を害する原因になります。特に、乳幼児・お年寄り・ご病気のかたは注意してください。



禁止

本製品を絶対に業務用に使わない
本製品は一般家庭用です。業務用にお使いになると無理な負担がかかり、火災・故障の原因になります。



殺虫剤・整髪料・掃除用具などのスプレーをかけない
樹脂や塗装部分に変質したり、破損したりする原因になります。



動植物に直接風を当てない
害を与えるおそれがあります。



この商品の近くで、無線機器（アマチュア無線・パーソナル無線など）を使用しない
誤作動の原因になります。



入タイマー設定中は、羽根・ガードにさわらない
羽根が回り始め、けがの原因になります。



組み立てるとき・お手入れするときは、モーター軸を目や顔に近づけない
先端に接触してけがの原因になります。



長時間直射日光に当てない
変色などの原因になります。



テレビ・ラジオ・補聴器などの近くで使わない
電波が弱いときや室内アンテナを使っているときに、雑音が入ることがあります。影響のないところまで離してご使用ください。



スライドパイプに油などを付けない
破損・けがの原因になります。



フローリング床をワックスがけした後は、ワックスが十分乾いてから製品を置く
あとが付いたり、ワックスが剥がれる原因になります。



本体を移動するときは引きずらない
床面や畳に傷が付く原因になります。



市販の保護ネットを取りつけない
ネットがガードに吸い込まれ、羽根の破損・けがの原因になります。



製品の組み立ておよびお手入れは取扱説明書通りを行う
部品がはずれ、けがの原因になります。



お手入れは冷めてから行う
モーター軸の高温部に触れ、やけどの原因になります。



丈夫で水平な床面に置く
不安定なところに置くと、転倒して、けがの原因になります。



本体に異常な振動が発生した場合は、使用を中止する
羽根やガードがはずれたり、落下によりけがをする原因になります。



輸送するときは箱に収納して輸送する
破損の原因になります。



リモコンを廃棄するときは電池を抜き、各自治体の指示に従い処分する
そのまま廃棄すると思わぬ事故の原因になります。

仕様

品名 (型番)	siroca サーキュレーター扇風機 (SCS-302)
サイズ (約)	幅26×奥行26×高さ50～(最大)64.5cm
電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
消費電力	22W
重量 (約)	2.0kg (ACアダプター含む)

コード長さ (約)	1.8m
付属品	リモコン、ボタン型リチウムイオン電池 CR2025(リモコン装着済み)、ACアダプター、リモコンホルダー
生産国	中国




この製品は、日本国内用に設計・販売しています。日本国外では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

各部のなまえ



※ リモコンホルダーは、必ず本体支柱上部に取りつけてお使いください。本体支柱下部に取りつけてお使いになりますと、本体から勢い良く外れてしまう可能性がありますので、ご注意ください。

本体



付属品


AC アダプター

コネクター

コード


AC アダプター

操作パネル



各部のなまえ

リモコン



リモコンの使いかた

リモコンをお使いになる前に、裏面の絶縁シートを引き抜いてください。

●電池はリモコンに入っています。テスト電池のため寿命が短くなっている場合があります。

リモコンの操作方法

●運転や設定をするときは、リモコンの送信部を本体の受信部に向けて、ボタンを押します。

※リモコンを操作できる範囲は約3mです。

※以下のような場合は、リモコンの操作ができないことがあります。

- 本体の受信部とリモコンの間に障害物（羽根・ガード含む）がある場合
- インバーター照明器具、電子瞬時点灯照明器具をお使いの場合
- 本体の受信部に直射日光などの強い光が当たっている場合



※リモコンの送信部に傷を付けしないでください。
※リモコンのボタンを、2つ以上同時に押さないでください。

組み立てかた

ご購入時は、本製品のすべてのパーツが組み立てられた状態で梱包されています。下記の組み立ての手順は、お手入れなどで、分解、組み立てを行う際に参照してください。



※ 羽根・ガードを取りはずした状態で運転しないでください。モーター部が飛び出して、けがの原因になります。



※ 本製品が入っていた箱、ダンボール、ポリ袋などの梱包資材は、長期間使わないときの収納のために、捨てずに保管しておいてください。

1

羽根を取りつける

① モーター軸の回り止めピンと羽根裏側の凹部の向きを合わせて、羽根をモーター軸の奥まで差し込む

② 片手で羽根を押さえながら、モーター軸にスピナーを差し込み、左方向に回してしっかりと固定する



※ 羽根は必ず表側を前にして、正しい向きに取りつけてください。





※ スピナーは確実にしっかりと固定してください。羽根がはずれて、けがの原因になります。

2

前ガードを取りつける

① 前ガードの4箇所の溝を、後ろガードのツメに合わせる

② 前ガードを押してしっかりとめ込み、前ガードを押しながら、右方向に回して固定する



③ 前ガードがしっかりとめ込まれたことを確認してから使う



※ 前ガードの溝4箇所を、後ろガードのツメに確実にはめ込んでください。ガードがはずれて、けがの原因になります。


本製品は、ワンタッチでサーキュレーターと、扇風機を切り替えることができるサーキュレーター扇風機です。夏は扇風機として、冬はサーキュレーターとして、一年を通してお使いいただけます。サーキュレーターと、扇風機は、それぞれ機能が異なります。下記に主な使用例をご紹介します。用途に応じて使い分けてください。

サーキュレーター



室内の空気を循環させるために使います。冷暖房で得た暖気や冷気を効率的にかくはんし、室内の温度を迅速に平均化することができます。冷暖房効率が上がることで、冷暖房費の節約にもつながります。

冷房時 … 床に滞った冷気を循環させます。

暖房時 … 天井に滞った暖気を循環させます。





※サーキュレーターの風を、直接体に当てないでください。健康を害するおそれがあります。



扇風機

体に風を直接当てたり、室内の温度を下げることで涼感を得るために使います。

※扇風機の風を、長時間体に当てないでください。健康を害するおそれがあります。



使いかた



※ ガードの中や可動部へ指などを入れないでください。
重大なけがの原因になります。特に子どもには注意してください。

1 ACアダプターのコネクタを本体のコネクタ差込口に差し込み、ACアダプターをコンセントに差し込む


- “ピッ”という音がします。

2 電源ボタンを押して、電源を入れる

- サーキュレーターを運転するときは、サーキュレーター電源ボタンを、扇風機を運転するときは、扇風機電源ボタンを押します。
- “ピッ”という音がして、運転が開始します。
- 再度電源ボタンを押すと、運転が停止します。




※ 運転を開始するときは、最初に電源ボタンを押してください。
他のボタンを押しても運転は開始しません。



3 風量を調節する

- 強（風量）ボタン^強を押すと、風量が強くなります。弱（風量）ボタン^弱を押すと、風量が弱くなります。
- 風量は「レベル1（最弱）」から「レベル8（最強）」まで8段階に設定できます。風量レベルに応じて、風量表示ランプが点灯します。



運転モードを切り替える 扇風機


モード切替ボタンを押すと、「連続」、「リズム」、「おやすみ」の3つの運転モードを切り替えることができます。

連 続 … 同じ風量で連続して風を送ります。

リ ズ ム … 風量に変化をつけたリズムカルな風を送ります。

おやすみ … 設定した時点の風量で「リズム」モードでの運転を開始し、30分ごとに1段階ずつ風量を上げていきます。風量が「最弱」まで下がったら、そのままの風量で「リズム」モード運転が続きます。

- モード切替ボタンを押すごとに、「リズム → おやすみ → 連続」の順番で運転モードが切り替わります。
- 操作パネルに、選択した運転モードのランプが点灯します。
- 運転モードの切り替えは、扇風機のみ有効です。



回転を反転する サーキュレーター


羽根の回転を反転することで、気流の方向を変え、空気を効率よく循環させることができます。



- 反転ボタンを押すと、本体背面から風が吹き出します。
- 反転モード中は、操作パネルの反転ランプが点灯します。
- 反転ボタンは、サーキュレーターのみ有効です。

首振り運転にする 扇風機

左右の首振り運転を設定できます。



- 首振りボタンを押すと、左右の首振り運転が開始します。
- 再度首振りボタンを押すと、首振り運転が停止します。

切タイマーを予約する

扇風機

サーキュレーター

おやすみ時など、予約した時間になると、自動的に運転が停止するように設定できます。切タイマーの予約は、運転中にタイマー設定ボタンを押して行います。

- 切タイマーは0.5時間から7.5時間までの範囲（30分単位）で設定できます。
- 運転中にタイマー設定ボタンを押して、自動的に運転が停止するまでの時間を設定してください。タイマー設定ボタンを押すごとに、「0.5」「1」「2」「4」のタイマー表示ランプが以下の順に点灯します。

0.5時間：「0.5」 → 1時間：「1」 → 1.5時間：「0.5」「1」 → 2時間：「2」 →
 → 2.5時間：「0.5」「2」 → 3時間：「1」「2」 → 3.5時間：「0.5」「1」「2」 → 4時間：「4」 →
 → 4.5時間：「0.5」「4」 → 5時間：「1」「4」 → 5.5時間：「0.5」「1」「4」 → 6時間：「2」「4」 →
 → 6.5時間：「0.5」「2」「4」 → 7時間：「1」「2」「4」 → 7.5時間：「0.5」「1」「2」「4」 → (消灯)

※ 切タイマーの時間は、点灯しているタイマー表示ランプの合計時間になります。

- 切タイマーの予約を解除する場合は、切タイマーの時間を0時間（すべてのタイマー表示ランプが消灯）に設定し直してください。
- 電源を切ると、切タイマーの予約も解除されます。

操作パネル



タイマー

リモコン




タイマー

高さを調節するとき


片手で支柱後側の高さ調節ボタンを押しながら、もう一方の手でパイプ部分を上げ下げして、高さを調節する

※ 高さ調節ボタンを押さない状態でも、上から力をかけるとパイプの高さが低くなりますが、故障ではありません。



風向きを調節するとき

モーター部を軽く押さえ、上下に動かして、お好みの向きに調節する
 ※ カチカチと音が出る範囲まで調節できます。



手を挟まないように注意する



※運転中にガードを持って、上下に動かさないでください。けがの原因になります。

使い終わったら

1 電源ボタンを押して、電源を切る

- サーキュレーターを停止するときは、サーキュレーター電源ボタンを、扇風機を停止するときは、扇風機電源ボタンを押します。
- “ピッ”という音がして、運転が終了します。

操作パネル

ON/OFF



ON/OFF



リモコン

サーキュレーター

扇風機

2 ACアダプターをコンセントから抜いた後に、コネクターを本体のコネクター差込口から抜く

使いかた

使い終わったら

お手入れ／保管のしかた




- ※ お手入れは、必ず AC アダプターをコンセントと本体のコネクター差込口から抜き、各パーツを取りはずしてから行ってください。
- ※ 本体を丸洗いや水にひたしたりしないでください。また、本体や操作パネルに水をかけたりしないでください。感電・ショート・火災・故障の原因になります。
- ※ シンナー・ベンジン・研磨剤入り洗剤・みがき粉・たわし・ナイロンや金属製のたわしは使わないでください。表面に傷が付く原因になります。

お手入れする

パイプ・ガード・ベース・羽根

- 柔らかいふきんを水またはぬるま湯にひたして固く絞り、汚れを拭き取る。
- 汚れがひどいときは、台所用中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯にふきんをひたして固く絞り、汚れを拭き取る。



モーター部


- 掃除機でほこりを吸い取る。
- モーター軸の汚れは、柔らかいふきんで拭き取り、サビ防止のためにミシン油を薄く塗る。
※ モーター部にほこりが多量に付着していると、異常音・振動・モーターの過熱の原因になります。

保管する

- お手入れをした後、ダンボールに収納し、湿気の少ないところで保管する。
※ 保管には、本製品が入っていた箱、ダンボールやポリ袋などの梱包資材をお使いください。箱、ダンボールや梱包資材は捨てずに保管しておいてください。
- ※ 保管するときは、必ずリモコンから電池を取り出してください。電池が液漏れをすることがあります。

リモコンの電池を交換する

-
1 リモコンを裏返し、(A)の溝にツメを引っかけて、1の矢印の方向に動かす
-
2 手順1の状態のまま、(B)の溝にツメを引っかけて、電池トレイを引き出す
-
3 古い電池を新しい電池に交換する
※ 電池の+側を上に入れてください。
※ 必ずボタン型リチウムイオン電池 CR2025 をお使いください。
-
4 電池トレイを「カチッ」と音がするまで差し込む



故障かなと思ったら

修理を依頼する前に、ご確認ください。

こんなとき	ご確認くださいこと	直し方
羽根が回らない。	ACアダプターが抜けていませんか。	ACアダプターをコンセントに確実に差し込んでください。
	ACアダプターのコネクターが本体からはずれていませんか。	ACアダプターのコネクターを本体のコネクター差込口に確実に差し込んでください。
	スピナーが緩んでいませんか。	羽根をスピナーでしっかりと取りつけ直してください。
羽根は回るが異常な音がする。	スピナーが緩んでいませんか。	羽根をスピナーでしっかりと取りつけ直してください。
	ガードがしっかりと固定されていますか。	前ガードのツメを後ガードに確実にはめ込んでください。
リモコンで操作できない。	受信部に向けて操作していますか。	リモコンを本体の受信部に向けて操作してください。
	電池は消耗していませんか。	新しい電池に交換してください。
	電池の入れかた（＋と－の向き）が間違っていないですか。	電池を正しい向きで入れ直してください。
運転が自動的に止まる。	切タイマーを設定していませんか。	切タイマーを解除してください。
正面から風が出ない。	反転ボタンを押していませんか。	サーキュレーターの反転モード中は、本体背面から風が吹き出ます。もう一度反転ボタンを押してください。

こんなとき	理由
風量が変わるときの回転音が気になる。	風量が一時的に強まるとき、モーターから“ウィーン”、“ウォーン”と音がすることがあります。モーター特有の音で、異常ではありません。
首振りするときの動作音が気になる。	首振り運転時に、“カタカタ”、“コトコト”と音が一時的に強まることがあります。首振りモーター特有の音で、異常ではありません。
首振りが一時的に止まる。	首振りの角度が両端のとき、一時的に止まるがあります。首振りモーターが位置を確認するために一時的に空回りしているため、異常ではありません。

長年ご使用の扇風機の点検を！

※ 定期的に「安全上のご注意」や「使いかた」を確認してお使いください。誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影響により、部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。
※ ACアダプターやコンセントにたまっているほこりは取り除いてください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

- 株式会社オークセール（以下「弊社」）は、お客様の個人情報をお客様からの対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残す事があります。
- 次の場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を提供することはありません。
 - 修理やその確認業務を委託する場合
 - 法令の定める規定に基づく場合

別売品

劣化・損傷したり、紛失してしまったときは、お買い上げの販売店でお買い求めください。

別売品	部品コード
リモコン	SCS-301RC
ACアダプター	SCS-301AC

アフターサービス

保証書（裏表紙）

裏表紙に添付しています。お買い上げ日と販売店名の記入をご確認いただき、販売店からお受け取りください。保証書はよくお読みになり、大切に保管してください。

修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をご確認いただき、故障が疑われる場合には販売店、またはサポートセンターにお問い合わせください。

- 保証期間中（お買い上げ日から1年未満）の修理
保証書の規定により、無料で修理いたします。商品に保証書を添えてお買い上げの販売店、またはサポートセンターまでご相談ください。
- 保証期間が過ぎている（お買い上げ日から1年以上）修理
修理によりお使いになれる製品は、お客様のご要望により有料で修理いたします。お買い上げの販売店、またはサポートセンターまでご相談ください。

保証期間

お買い上げ日から1年間となります。

補修料金のしくみ

補修料金は技術料（故障した商品の修理および部品交換などにかかる作業料金）と部品代（修理に使用した部品の代金）などで構成されています。

補修用性能部品の最低保有期間

この扇風機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。その商品の機能を維持するために必要な部品を性能部品といいます。

補修部品について

補修部品は部品共通化のため、一部仕様や外観色などが変更となる場合があります。お客様ご自身での修理は大変危険です。絶対に分解したり手を加えたりしないでください。

お客様相談窓口

アフターサービスについてご不明な場合は、サポートセンターまでお問い合わせください。


<p>〈サポートセンター〉</p> <p>TEL: 03-5413-6125 FAX: 03-5413-6128 E-mail でのお問い合わせ: info@aucsale.com 受付時間: 午前10時～午後5時 (土・日・祝祭日、年末年始および弊社指定休業日を除く)</p>	<p>〈修理センター〉</p> <p>〒343-0032 埼玉県越谷市袋山648-5 株式会社オークセール サポートグループ返品・修理センター</p>
---	---

サポートセンターからのお願い

- ・ 通話中の場合、しばらく経ってからおかけ直してください。
- ・ サポートセンターおよび修理センターの電話番号/FAX番号、住所は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

sirocaの最新情報はこちらでチェック!

 siroca公式
 Facebook(フェイスブック)
<http://www.facebook.com/siroca.jp>

 チームsirocaのブログ
<http://ameblo.jp/siroca/>

 AucSaleサポートストア
<http://aucsale.jp/>

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.